

We've Made a Change!
¡Hicimos un cambio!
Nous avons effectué un changement!

**Please use the instructions below to complete assembly step 18.
Refer to your Owner's Manual to complete the assembly.**

**Usar las instrucciones de abajo para completar el paso de montaje 18.
Consultar el manual del usuario para completar el montaje.**

**Suivre les directives ci-après pour compléter l'étape 18 de l'assemblage.
Se référer au Guide de l'utilisateur pour terminer l'assemblage.**

18

- Slide a washer on the end of a #10-32 x 2,5 cm screw.
- Insert a #10-32 x 2,5 cm screw with washer through the hole in a grab bar and into the seat. Tighten the screw.
- Repeat to assemble the other washer and #10-32 x 2,5 cm screw in the remaining grab bar.

- Poner una arandela en el extremo de un tornillo № 10-32 x 2,5 cm.
- Insertar un tornillo № 10-32 x 2,5 cm con arandela en el orificio de una barra de sujeción y en el asiento. Apretar el tornillo.
- Repetir el procedimiento para ensamblar la otra arandela y tornillo № 10-32 x 2,5 cm en la barra de sujeción restante.

- Glisser une rondelle sur une vis n° 10-32 de 2,5 cm.
- Insérer la vis nº 10-32 de 2,5 cm (avec la rondelle) dans le trou d'une des barres d'appui et dans la banquette. Serrer la vis.
- Répéter ce procédé pour insérer l'autre vis nº 10-32 de 2,5 cm (avec une rondelle) dans l'autre barre d'appui.



PRINTED IN MEXICO/IMPRIMÉ AU MEXIQUE **N3089pr-0722**